

## **RM 4 - STEROWNIK MANUALNY**



### **Funkcje sterownika RM4:**

- praca ręczna
- 4 zakresy wydajności wentylacji
- funkcja wietrzenia
- funkcja rozmrożenia wymiennika ciepła z kontrolą temperatury oraz czasu opóźnienia
- możliwość podłączenia kilku manipulatorów do jednej centrali
- możliwość sterowania pracą centrali z wentylatorami EC